#### IH クッキングヒーター

# カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。 → P.00

このマークは「取扱説明書」 の記載ページです。

## 材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する

→P.12

使える鍋

底の平らな部分が 12~26cmのもの

底がまるい形状



鍋底の水分や汚れ、付着物などは、ふき取ってから使用してください。

お願い

底の反りや脚が3mm以下



ガラス・陶磁器(土鍋など)・直火用魚焼き網

使えない鍋

■ IM または ■ GMM 付、IHで使えると表示しているものも含む



水分や汚れ、付着物は ふき取ってから使う

ご注意

●IHヒーターには、財団法人製品安全協会の 🗐 🖫 または 🗐 🖫 マークの付いた鍋をおすすめします。

## 揚げ物調理について

→P.18、19



付属の天ぷら鍋以外 を使用すると火災の 原因になります。

- ●付属の天ぷら鍋以外は、絶対に使わない。 付属の天ぷら鍋以外を使用すると温度調 節機能が正しくはたらかないことがあり、 火災の原因になります。
- ●鍋底が変形したものは使わない。
- ●必ず「揚げもの温度コントロール」を使用する。
- ●揚げもの調理中はそばを離れない。
- ●油は500g(560mL)未満では調理しない。
- ●油煙が多く出たら電源を切る。

## 鍋やフライパンに油を入れるときは注意

(→P.16)

- ●IHヒーターは火力が強いので鍋の温度が早く上がります。右に示したような場合は鍋の温度を上げ過ぎて発火・発煙がないようにしてください。
- ●少量の油を予熱するとき。
- ●予熱の後で油を入れるとき。


## IHヒーター・グリルの操作手順

→ P.16,22

IHヒーター操作部(火力「7」表示状態です)







#### IHヒーターで調理する

- 準備 材料を入れた鍋をIHヒーターの中央に置く
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 <sub>弱火 | 中火 | 強火</sub> 希望の火力を押し、 ランプを点灯させる
- を押し、 調理する
- 調理が終わったら 物が を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る(ランプが消灯します)

#### グリルで調理する(自動調理)

- 準備 魚焼き調理では、受皿に水(200mL)を入れ材料を 焼網の上に載せ、グリルドアを確実に閉める
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- 2 た押し、希望のメニューのランプを点灯させる
- 3 性がの/炊か/欄を押し、 食材に適した仕上がりに設定する
  - 4 を押し、 メロディーが鳴ったら終了です。 焼き色がうすいときは、追加
- 続けて使わないときは 焼きをする → P.26
  電源 を押し、電源を切る(ランブが消灯します)

# **魚焼き調理のこつ**(水あり)

メニュー: 丸焼き/切身ひもの/つけ焼き/手動 (受皿に水(200mL)を入れて調理します。)

■冷凍してある魚はよく解凍する

●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。

■塩焼きにする場合の塩の目安は、

約180gのさんま5尾に対し、小さじ1<sup>1</sup>/2(約10g)くらいふる(魚の重さの1~2%)

●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。

#### ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる

- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ●厚みのある魚は、切って4cm以下にしてください。

#### ■つけ焼きのたれはよく落とす (みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く)

- ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。 お好みにより「仕上がり」キーで調節してください。
- ■焼網よりも大きな魚は、焼網に載る大きさに切る




# 入グれリるに

#### ■尾を手前に向ける

- ●尾など薄い部分は焦げやすいので焼網の手前側に尾を向けて ください。
- ■1尾~4尾を焼く場合は魚を斜めに置く
- ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 1~4尾の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。

# **魚焼き自動調理の目安** 目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選んでください。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。



[ ]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。

# グルメ調理のこつ(水なし)

メニュー: ピザ/グラタン/ホイル焼き/手動 (受皿に水を入れないで調理します。)

■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ピザや冷蔵ピザは、包装を外し、アルミホイルをピザの まわりにそって折り曲げる



■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)

■焼き豚など、厚みがあって中まで火の通りにくいメニューは、 食材の厚さを4cm以下にする



■グリルへの置き方は下図のように置いてください。





手前



●ホイル焼き1個




手前

手前

# グルメ自動調理の目安

手前

目安を基準にして、大きさや数によって焼きかげんを選ん でください。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。



( )は調理時間の目安です。



#### 受皿•燒網

とってを両手でしっかり持ち、ゆっくり止まるまで引き出し、手前を少し上に持ち上げながら外す。



●受皿・焼網は薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

魚などの脂がたまらないよう、使用 の都度掃除をしてください。 続けて使用すると、受皿にたまった

脂などが加熱され、発火の原因に なります。

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えて から行ってください。



### トッププレート

●軽い汚れ

絞ったふきんでふき取り、その後 乾いたふきんでからぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからぶきする。

●落ちにくい汚れ

クリームタイプのみがき粉を丸め たラップにつけてこすりとる。

●それでも落ちないときは 市販のセラミック用スクレーバー などで煮こぼれの部分だけを軽く 削り落とし、その後よくふき取る。

#### ご注意

- ●ドライバーやフォークなど先の鋭いものや粒子の粗いみがき粉は使わないでください。
- ●金属のたわし・スポンジのナイロン面・アルミホイルなどでこすらないでください。
- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。
- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●鍋底の汚れがトッププレートにつく場合があります。鍋底の汚れも取り除いてください。

## 故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.34~37

#### 現 象 原 大 鍋底の直径が小さかったり、鍋底が反っ ●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cmのも ている鍋は、火力が弱くなることがある。 ので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。 → P.35 ●同じ鍋でも、左・右ヒーターの特性の違いで火力が異なる場合があります。また小さい鍋 左·右ヒーターで火力が違う。(→ P.35) では、通電できる場合とできない場合があります。そのままご使用ください。 ●本体内部を冷やすために冷却ファンが回転しています。 ●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。 →P.35、36) 本体から音がする。 ●本体内部冷却のために、電源を切っても冷却ファンが最大約2分間回る ことがあります。異常ではありません。自動的にファンは止まります。 IHヒーターで加熱中に鍋から、ジー音、 ●IHヒーターの磁力線によって鍋が振動するためで、製品の異常ではあり カチカチ音がする。 ません。そのままご使用ください。 (→P.36) グリルの吸・排気カバーから出た水蒸気 ●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水滴になる ことがありますので、ふきんなどでふき取ってください。 が壁面に結露することがある。→ P.37

#### ご注意

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器は使わない。 → P.9、12